

# Les Guides Acoustiques

# Partie 1 : REW - Le Tutoriel

filidan-pda0@gmail.com

https://audiomaboules.fr/

http://forum-hifi.fr/

Version 2.1 – Septembre 2021



# Table des matières

1	Pr	éambule								
2	Int	Introduction								
3	Ins	Installation et configuration de REW5								
4	M	esure avec Sweeps								
	4.1	Introduction	10							
	4.2	Réglage du niveau sonore pour les mesures	11							
	4.3	Mesure avec le CD fourni :	12							
5	M	éthode des 9 Mesures								
6	M	éthode MMM								
7	Qı	uelques exemples de paramètres d'une mesure								
	7.1	Waterfall	29							
	7.2	Decay (20Hz-20000Hz - lissage 1/6 d'octave)								
	7.3	Decay (20Hz-300Hz - lissage 1/24 d'octave)	30							
	7.4	Spectrogramme (20Hz-300Hz)	31							
	7.5	Réponse impulsionnelle	31							
	7.6	RT60	32							
	7.7	STEP	32							



# 1 <u>Préambule</u>

Ce Guide sur l'**Acoustique** est découpé en 3 parties indépendantes. Chaque partie est un document au format PDF.

- 1. La partie 1 est dédiée au **Tutoriel du logiciel REW** pour la réalisation de mesures d'un système Hifi Stéréo dans une pièce.
- 2. La partie 2 est dédiée à l'analyse des mesures réalisées afin d'obtenir son propre **Bilan Acoustique**, incluant des pistes d'amélioration possibles.
- 3. La partie 3 est dédiée à la mise en place d'une correction numérique avec le logiciel **RePhase**.

# 2 Introduction

Cette première partie dédiée à REW, n'a pas pour objectif de remplacer le « User's guide de REW » et les nombreux tutos sur le sujet qu'on trouve facilement sur internet, mais simplement de faire une version « simplifiée » à l'usage spécifique de mesures pour la mise au point d'un système hifi stéréo à son domicile.

Avec ce tuto, on pourra donc :

- 1 Installer REW et configurer les paramètres minimums avec un micro UMIK-1 (ou équivalent).
- 2 Mesurer la courbe de réponse de ses enceintes (séparément et ensemble) afin de trouver l'emplacement qui leur sera le plus favorable.
- 3 Obtenir les paramètres clés de son système dans son local, afin de pouvoir réaliser un « bilan acoustique personnel », permettant ensuite d'orienter les actions d'améliorations potentielles de son système.

REW peut faire immensément plus que cela, il peut même produire des données pour injection dans plusieurs appareils Hifi afin de corriger activement la courbe de réponse, et bien d'autres choses encore, mais si vous êtes comme moi, un audiophile non-expert en acoustique, le principal besoin se limite, au moins au départ, aux 3 points ci-dessus.

Ce Tuto prend aussi l'option de proposer une **technique de mesure qui est utilisable avec n'importe quel système Hifi**, quelle que soit sa configuration. En effet, dans cette version, **il sera inutile de connecter le PC/Mac, qui sert à la mesure, au système hifi**. La lecture des signaux nécessaires à la mesure se faisant soit, via un CD dématérialisé (fourni sur le forum), soit, si on n'a pas dématérialisé sa source, avec la lecture d'un CD classique (qu'il faudra cependant graver chez soi au préalable à partir de la version dématérialisée fournie).

On peut évidemment utiliser toutes les autres méthodes de connexion de REW au système hifi, mais dans ce cas, il faudra se reporter au User's Guide de REW pour en savoir plus.



A noter, que les mesures obtenues avec la méthode proposée ici, sont totalement identiques à celles obtenues avec toute autre méthode de connexion, il n'y a donc aucun inconvénient à l'utiliser, et par ailleurs, elle présente l'avantage de pouvoir mesurer le système complet, y compris avec toutes les corrections numériques éventuellement en place !

Enfin, je précise que je suis un autodidacte total sur REW, que je n'ai aucune compétence particulière en acoustique, et que je suis loin d'avoir lu toute la documentation de REW ! Ce tuto comportera donc probablement des tas d'erreurs et d'imprécisions, et je vous prie par avance de bien vouloir m'en excuser.

REW m'a simplement servi à mesurer mon propre système, et comme j'ai eu la chance de pouvoir comparer les mesures obtenues avec divers autres outils et méthodes (Trinnov, Dirac, Omnimic, Fuzzmeasure, HolmImpulse, ...), je peux simplement témoigner de la qualité des mesures que l'on obtient qui n'ont rien à envier à ce qu'on pourrait obtenir par une autre méthode.

En tous cas, je suis convaincu que ces mesures sont parfaitement suffisantes pour réaliser son propre Bilan Acoustique et améliorer la performance de son système dans sa propre pièce d'écoute.



Suggestion du jour :

Le logiciel REW, développé par John Mulcahy, est gratuit mais il peut être une bonne idée de contribuer à son développement via une donation volontaire, sur le site de REW !



# 3 Installation et configuration de REW

L'installation de REW peut être faite sur MacOS, Windows ou Linux, et son utilisation ensuite est totalement identique. Ayant une préférence pour l'environnement Mac, le tuto ci-dessous, montre les écrans obtenus sur MacOS, mais ceux obtenus sur PC (et probablement Linux mais je n'ai pas essayé) sont quasiment, sinon totalement, identiques.

#### On trouve REW là : <u>http://www.roomeqwizard.com</u>

On peut y télécharger la dernière version disponible (5.19 au moment où j'écris ces lignes), mais je recommande d'utiliser plutôt les dernières versions Beta (5.20 RC12d à l'heure actuelle) qu'on trouvera ici (<u>https://www.avnirvana.com/resources/</u>).

Pour accéder au téléchargement des versions Beta, il faut créer un compte sur avnirvana, ce qui est simple et gratuit. Pour ceux qui ne veulent pas créer de compte, il faudra se contenter de la version officielle (5.19) qui ne dispose pas des dernières fonctionnalités des versions Beta. A noter, que les versions Beta sont au moins aussi stables que la version 5.19, et qu'il n'y aucun inconvénient quelconque à les utiliser. Le Tuto est donc bâti à partir de la version 5.20 RC12d. Les écrans seront donc probablement un peu différents de ceux de la version 5.19.

Il suffit ensuite de télécharger la version correspondant à son OS. Pour moi, c'est donc l'option OS X. Je ne détaille pas le processus d'installation du logiciel qui est tout à fait standard.

Il faut également disposer d'un micro. REW recommande le miniDSP UMIK-1 ou le Dayton Audio EMM6, mais d'autres fonctionnent surement aussi.

J'ai choisi, et je recommande, le UMIK-1 car il ne nécessite aucune calibration avec REW qui le supporte nativement dans toutes ses fonctions, et il suffit de le brancher sur un simple port USB. Par ailleurs, il est également totalement compatible avec Dirac Live (qui recommande l'utilisation de ce micro) pour ceux qui, ensuite, souhaiteraient tester ce logiciel de correction active (qui est excellent par ailleurs).

**Note :** Il existe maintenant un UMIK-2, qui comporte un convertisseur Analog/Digital (ADC) allant jusqu'à 192kHz alors que le UMIK-1 est limité à 48kHz. Pour le type de mesure à réaliser ici, le UMIK-1 est largement suffisant, mais le UMIK-2 marchera également de façon identique pour ce tuto.

On peut notamment acheter le UMIK-1 chez Audiophonics : <u>http://www.audiophonics.fr/fr/micros-de-mesure/minidsp-umik1-micro-mesure-usb-omnidirectionnel-p-8269.html</u> mais aussi directement chez miniDSP ici : https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1

Il est livré avec tout ce qu'il faut pour s'en servir, et notamment un fichier de calibration que va utiliser REW. En fait, il y a 2 fichiers, l'un si on utilise le UMIK-1 pointé vers les enceintes, et l'autre (90°) si on l'utilise pointé vers le haut. J'ai testé les 2 positions, et il n'y a pas vraiment de différence sur le résultat mesuré, à condition de sélectionner le fichier correspondant à la position du micro qu'on utilise !

On trouve un petit Tuto (en anglais) sur l'installation du micro avec REW là : <u>https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/umik-1-setup-with-rew</u>

On notera que sur MacOS et Linux, le micro UMIK-1 est directement reconnu, alors que sur PC, il faudra installer son driver ASIO et le configurer. C'est simple à faire, mais c'est un autre avantage de l'utilisation sur Mac ou Linux 🙂



Je suggère donc de procéder de la façon suivante, une fois le logiciel installé sur votre Mac/PC.

- 1- Brancher le micro sur un port USB (pas la peine de positionner le micro à ce stade, il suffit de le brancher c'est tout).
- 2- S'assurer qu'on a bien les fichiers de calibration de l'UMIK-1 (2 fichiers « .txt », qu'on télécharge sur le site MiniDSP, c'est sur la notice du micro) sur le Mac/PC et qu'on sait où ils sont, car on va en avoir besoin.
- 3- Lancer REW. Celui-ci reconnaît alors la présence du micro UMIK et demande si on veut l'utiliser, il faut cliquer sur « OUI », sinon on s'est trompé d'endroit ! Ceci induit la 2ème question « avez-vous le ficher de calibration ? », comme vous l'avez, on clique sur « OUI », puis on va le sélectionner à l'endroit où on l'a mis (voir point 2 ci-dessus), et on prend soit le normal, soit le 90deg, suivant comment on va placer le micro (vers les enceintes = normal ; vers le haut = 90deg).



Ci-dessous la séquence en images :







4- On se retrouve sur la page d'accueil de REW, et la première chose qu'on va faire c'est finir la configuration, donc on clique en haut à droite sur « Preferences » ce qui fait apparaître la fenêtre ci-dessous :

0			Preferences			
	Sou	indcard Cal Files	Comms House Curve	Analysis Equalise	View	
Sample Kate	Output Device	Buffer	Input Device	Du ffor	Out	In Ref In
48 kHz 🔻	Default Device	▼ 32k -	Umik-1 Gain: 18dB	▼ 32k 🚔		
	Output		Input		-10 -10	-10
	Default Output	▼ L+R ▼	MICROPHONE	• L •	-20 -20	-20
	Timing Reference O	)utput L 👻	Loop	back Input R	-30 -31	-30
Input Options	Control output volum	ne	Control input vo	lume	-40 -41	-40
Invert	Output Volume: 0.1	88 A Mute	Input Volume:	0.250	-50 -5	-50
High Pass	Sweep Level: -1	2.0 dBFS			-60 -61	-60
					-70 -7	-70
Soundcard calibra	fault Output at 48 kHz		(			
Default Device De	aut output at 40 kHz	_		Calibrate soundcard	-80 -81	-80
None			Browse Clear Cal	Make cal file	-90 -9	-90
Levels					-100 -100	-100
Use subwoofer tes	st signal to check/set levels	- Chr	eck Levels Gen	erate Debug File	GBF2	dBF2 dBF2
Use pink perio	ndic noise for level checks thro	ughout REW			dBFS	dBFS dBFS
ose plink perk		agnout ten				
Help						
Choose the Out chosen. The ch are stereo so y if that is the ca Make sure that the Analysis Pr	tput Device and Input Device tannels used for output and you have the choice of using se the channel selectors will the input channel is the one eferences the other channel	you wish to use for m input are selected fror the left or right channe be disabled. connected to your SP? will be used a referen	leasurements. After the n the drop downs to the el, or (for output only) b L meter (or mic preamp ce to remove time delay	devices have been sele e right of the output and oth channels. Some inter output). If Use loopbac ys within the computer a	cted the particular Out input selections, most faces only provide mo k as timing reference h nd interface, this requi	put and input can be outputs and inputs no inputs or outputs, as been selected in res a loopback
connection on t	the reference channel.					-
						Next > Annuler



Assurez-vous que l'UMIK-1 apparaît bien comme sur l'écran ci-dessus, sur « Input Device », sinon sélectionnez le dans le menu déroulant. S'il n'apparait pas, c'est que l'UMIK-1 n'a pas été détecté correctement, dans ce cas, vérifiez les branchements USB et recommencez.

Pour « Output Device », laissez « Default Device » car on ne va pas utiliser les autres possibilités de sortie de REW, ni le connecter au système Hifi. **Il faudra par contre s'assurer que le son du PC/Mac est bien placé en Mute**, afin d'éviter tout son émis par REW lors des mesures, mais on y reviendra lors de la procédure de mesure.

5- Ensuite, quelques réglages supplémentaires dans les préférences, c'est optionnel, mais ce sera utile pour faciliter la lecture des graphes ensuite.

Cliquez sur l'onglet « View », ce qui fait apparaître la fenêtre suivante :



Je suggère d'adopter les options sélectionnées ci-dessus, mais rien n'oblige à le faire car ça ne changera rien aux mesures réalisées. Seul l'affichage sera différent.



#### Astuces du jour

Il peut être très utile de décocher les cases « Enable mouse wheel zoom » et « Limit Mouse wheel zoom Rate », ça évitera les changements impromptus et désagréables de l'affichage quand on regarde les courbes en jouant avec sa souris...

De même, régler « Freq axis presets » 1 et 2, à 20-300Hz et 20-20000Hz, sera très pratique pour les analyses.

Ceci permettra d'observer facilement, sur tous les graphes, les graves uniquement (20-300Hz) ou l'ensemble du spectre (20-20000Hz) d'un simple clic, sans devoir aller trifouiller dans les onglets de réglage en permanence pour changer de vue !



6- Et enfin, quelques réglages complémentaires afin d'avoir un affichage des graphes « simplifié » par défaut.

Cliquez sur l'onglet « Analysis » ce qui permet de choisir un lissage des mesures par défaut (c'est pratique, car ça évite de devoir le faire sur chaque mesure réalisée) sur Frequency Response Calculation.

Ici, j'ai choisi « **Psychoacoustic** » car c'est celui qui représente le mieux ce que l'on entend, mais on peut choisir n'importe quelle autre option, puisqu'on pourra à chaque instant décider d'un autre affichage.

Dans tous les cas, les données collectées sont TOUJOURS les mêmes quels que soient les réglages d'affichage choisis. On ne paramètre donc bien que les modalités d'affichage par défaut à chaque mesure (et si on ne choisit pas de lissage dans cet écran, l'affichage standard est « no smoothing », qui n'est pas très lisible…).

Soundcard       Cal Files       Comms       House Curve       Analysis       Equaliser       View         Impulse Response Window Defaults       Right Side       R. Decay/Waterfail Left       R. Decay/Waterfail Right         Impulse Response Window Widths automatically       Impulse Response Calculation       Impulse Response Calculation       Requery Response Calculation         Turucate IR after 1.7.5       Decimate IR       Adjust clock with acoustic ref       Allow 96 PPO log spacing       Psychaacoustic         For imports set0 at impulse peak       Adjust clock with loopback       Impulse Response Calculation       Psychaacoustic         Truncate IR after 1.7.5       Decimate IR       Stow response below window limit       Stow response below window limit         R oversampler:       Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Stow response below window limit         Will be the defaults applied to new measurements, window types for existing measurement can be altered via the IR Windows automatically to show the whole room response, with a SOM the IR Windows and a 125 ms left side window widths out the sind window width side window wind with side window widths or ow reacting a stow of a digit side window with side window widths or ower measurements.         Head frequency of the weep is above 200 Hz, or a larger left side window for earl frequences.       Stow window widths or window widths or window wind the side window widths or window widths or window widths or window wind the sponeleft on the measurement.       Stow	0	Pre	ferences	
and of the seponse Window Defaults       R becay/Waterfail Left       R Decay/Waterfail Left       R Decay/Waterfail Right         Takey 0.25       Takey 0.25       Waterfail (audio data)       Spectrogram         Set window widths automatically       Default Width (mo)       100°       Gaussian       Spectrogram         Add frequency dependent window       Width in cycles       1       Spectrogram       Gaussian       Spectrogram         mpulse Response Calculation       Impulse Response Calculation       Impulse Response Calculation       Spectrogram       Gaussian       Spectrogram         rompulse Response Calculation       Adjust clock with acoustic ref       Allow 96 PPO log spacing       Psychoacoustic         rompulse Response Window Defaults       Adjust clock with loopback       V log right window width for min valid frequency         Impulse Response Window Defaults       The Left Side and Right Side window selectors offer a choice of window types to be applied to the impulse response data before and after the peak. These are the defaults applied to new measurements, window types for existing measurements.       To wrindows of the side window window if the end frequency.         If Add frequency dependent window is selectors offer a choice of window for end frequencies.       To wrinde this side window window if the end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window (or or more right side window and a 125 ms left side window window if the end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger lef		Soundcard Cal Files Comms H	House Curve Analysis Equaliser View	
eff Side       Right Side       R Decay/Waterfall Left       IR Decay/Waterfall Right         Class Side       Tukey 0.25       Waterfall (audio data)       Spectrogram         Class Side       Spectrogram       Class Sian       Class Sian         Add frequency dependent window       Water fail (audio data)       Spectrogram         Mutch in cycles       Image: Spectrogram       Class Sian       Class Sian         mpulse Response Calculation       Image: Spectrogram       Class Sian       Class Sian         Frequency Response Calculation       Image: Spectrogram       Class Sian       Class Sian         For imports set 1-0 at impulse peak       Adjust clock with acoustic ref       Show response below window limit       Show response below window limit         R oversampler:       Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Use right window addth for min valid frequency         ispectrogram       Adjust clock with loopback       Vise right window addth for min valid frequency       Spectrogram         Impulse Response Window Defaults       The Left Side and Right Side window satermatchalk by sow with to show the whole room response, with a SOO mit side window and a 12 S mit Side window with submit with so window for end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for end frequencies.       Spectrogram         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will	mpulse Response Window Defaults			
Tukey 0.25       Hann       Tukey 0.25         Set window withs automatically       Waterfail (audio data)       Spectrogram         Octautt With (ms)       125       Default With (ms)       300         Add frequency dependent window       With in cycles       15         With in occaves       17       Caussian       Caussian         mpulse Response Calculation       Frequency Response Calculation       Frequency Response Calculation         Fruncate IR after 1.7 s <ul> <li>Decimate IR</li> <li>Adjust clock with acoustic ref</li> <li>Show response below window limit</li> <li>Working and a static clock with loopback</li> <li>User ight window width for min valid frequency</li> <li>Limit cal data boost to 20 d8</li> <li>Apply cal files to distortion</li> <li>Impulse Response Window Sautomatically to show the whole room response, with a SOM is right side window at 125 mis Ef side window if the end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for end frequencys.         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurements.       If Add frequency dependent window with soutomatically box and a 125 mis Ef side window with soutomatically box and a 125 mis Ef side window with soutomatically box and a 125 mis Ef side window window window window (FDW) will be applied to the measurement.         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows was have been applied. The width of 150 ms at 10 Hz (15 times</li></ul>	eft Side	Right Side	IR Decay/Waterfall Left	IR Decay/Waterfall Right
Set window widths automatically       Waterfall (audio data)       Spectrogram         Obtault Width (ms)       125       Default Width (ms)       100       Gaussian       Gaussian         Add frequency dependent window       • Width in cycles       15       Gaussian       Gaussian         mpulse Response Calculation       Frequency Response Calculation       Frequency Response Calculation       Frequency Response Calculation         Fruncate IR after 1.7 s       • Decimate IR       Allow 96 PPO log spacing       Psychoacoustic         For imports set t=0 at impulse peak       • Adjust clock with acoustic ref       Show response below window limit         R oversampler:       Windowed sinc       • Adjust clock with loopback       • Use right window width for min valid frequency         via Linft Side and Right Side window selectors offer a choice of window types to be applied to the impulse response data before and after the peak. These are the defaults applied to new measurements, window types for existing measurement. can be altered via the IR Window and a 125 ms left side window widths of the window satomatically to show the whole room response, with a 300 ms right side window and a 125 ms left side window widths pow show to be applied to new measurements.         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window for ond regregories, wind side window and a 125 ms left side window widths avoid the owndow for the default Right window width so the window in the applied to new measurements.         If Add frequency dependent window i	Fukey 0.25 🔹	Tukey 0.25	Hann	Tukey 0.25
Default Width (ms)       225       Default Width (ms)       300       Gaussian       Caussian         Add frequency dependent window       Width in cycles       15       Image: Caussian       Caussian       Caussian         Add frequency dependent window       Width in cycles       15       Image: Caussian       Caussian       Caussian         mpulse Response Calculation       Image: Caussian       Image: Caussian       Caussian       Caussian         Truncate IR after 1.7 s       Image: Caussian       Image: Caussian       Caussian       Caussian         For imports set t=0 at impulse peak       Adjust clock with acoustic ref       Show response below window limit       Roversampler: Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Image: User right window width for min valid frequency         Impulse Response Window Defaults       Caussian       Image: Caussian       Image: Caussian       Apply cal files to distortion         Impulse Response Window Defaults       Image: Caussian       Image: Caussian       Image: Caussian       Image: Caussian       Image: Caussian         If Add frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for end frequencies.       Image: Caussian       Image: Caussian       Image: Caussian         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.       Image: Caussian	🗹 Set window widths automatically		Waterfall (audio data)	Spectrogram
Add frequency dependent window       With in cycles       1/         With in occaves       1/         Truncate IR after 1.7 s <ul> <li>Decimate IR</li> <li>Allow 96 PPO log spacing</li> <li>Psychoacoustic</li> <li>For imports set t=0 at impulse peak</li> <li>Adjust clock with acoustic ref</li> <li>Show response below window limit</li> <li>R oversampler:</li> <li>Windowed sinc</li> <li>Adjust clock with loopback</li> <li>Use right window width for min valid frequency</li> <li>Limit cal data boost to 20 d8</li> <li>Apply cal files to distortion</li> <li>telp</li> </ul> <li>Impulse Response Window Defaults</li> <li>The Left Side and Right Side window satematcaking to show the ybes for existing measurement can be altered via the IR Windows toolbar button. By default REW</li> <li>Intercuency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for on frequencies, with a 300 m sight side window at 125 ms left side window widths you with to be applied to me measurements.</li> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows window submatcaking by on with be applied to me measurements.</li> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows have been applied. The width of the width so the width out to stindow is also exclude a 10 ms in the xile (15 times 10 ms), 15 ms at 10 kHz (15 times 10 ms), 15 ms at 10 kHz (15 times 01 ms).</li> <li>The B Decuvid/Neefault Left and In Between applied. The width of the FDW is set by the controls to the right and can be specified in cycles or in actaves. If the width is in cycles a 15 cycle window (15 times 10 ms), 15 ms at 10 kHz (15 times 1</li>	Default Width (ms) 125 💼	Default Width (ms) 300 🔺	Gaussian	Gaussian
mpulse Response Calculation         Frequency Response Calculation           Truncate IR after 1.7 s <ul></ul>	Add frequency dependent window	Width in cycles     Width in octaves     1/     21     4		
Fruncate IR after 1.7 s <ul> <li>Decimate IR</li> <li>Allow 96 PPO log spacing</li> <li>Psychoacoustic</li> </ul> For imports set t=0 at impulse peak <ul> <li>Adjust clock with acoustic ref</li> <li>Show response below window limit</li> </ul> R oversampler:       Windowed sinc <ul> <li>Adjust clock with loopback</li> <li>It is right window width for min valid frequency</li> <li>It is clock with loopback</li> <li>It is clock with loopback</li> <li>It is clock with loopback</li> </ul> Impulse Response Window Defaults <ul> <li>The Leff Side and Right Side windows accurate rememts, window types for existing measurement can be altered via the IR Window and a 125 ms left side window if the end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for end frequencies. Selew 200 Hz, or a larger left side window for end frequencies.         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.          <ul> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.</li> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.</li> </ul> </li> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.</li> </ul> <li>If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement.</li> <li>If Add frequen</li>	mpulse Response Calculation		Frequency Response Calculation	
For imports set t=0 at impulse peak       Adjust clock with acoustic ref       Show response below window limit         R oversampler:       Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Use right window width for min valid frequency         Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Use right window width for min valid frequency         Windowed sinc       Adjust clock with loopback       Windowed width for min valid frequency         Windowed sinc       Impulse response Vindow Width for min valid frequency       Impulse response Vindow Vefault State         Impulse Response Window Defaults       Vefault RSW       Vefault RSW         If defaults applied to new measurements, window types for existing measurement can be altered via the IR Windows toolbar button. By default RSW         Window submatcable to submet the whole room response, with a SOO ms right side window and a 125 ms left side window right side window and a 125 ms left side window width submet the Vefault RSW         Window submatcable to submet the width source not be applied to the measurement.       To override this uncheck the Set window width submet the vefault RSW         If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows have been applied. The width of the FDW is set by the controls to the right and can be specified in cycles or in actaves. If the width of 150 ms at 10 MHz (15 times 10 ms), 15 ms at 1 MHz (15 times 01 ms), and 1.5 ms at 0 MHz (15 times 01 ms).         Nabe Denewidteerfold Left and Depeared Wespendent w	Truncate IR after 1.7 s	Decimate IR	Allow 96 PPO log spacing	Psychoacoustic -
R oversampler: Windowed sinc  Adjust clock with loopback Use right window width for min valid frequency Apply cal files to distortion  Apply cal files to d	For imports set t=0 at impulse peak	<ul> <li>Adjust clock with acoustic ref</li> </ul>	Show response below window limit	
Linit cal data boost to 20 d8     Apply cal files to distortion     P	R oversampler: Windowed sinc	Adjust clock with loopback	🗸 Use right window width for min valid fi	requency
Impulse Response Window Defaults The Left Side and Right Side window selectors offer a choice of window types to be applied to the impulse response data before and after the peak. Thes are the defaults applied to new measurements, window types for existing measurement can be altered via the IR Windows toolbar button. By default REW will set the widths of the windows automatically to show the whole room response, with a 500 ms right side window and a 125 ms left side window if the end frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for on frequencies below 200 Hz. To override this uncheck the Set window widths automatically box and set the default widths you wish to be applied to new measurements. If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows have been applied. The width of the FDW is set by the controls to the right and can be specified in cycles or in occave. If the width is in cycles a 15 cycle window (for example) would have a width of 150 ms at 100 Hz (15 times 10 ms), 15 ms at 1 kHz (15 times 1 ms) and 1.5 ms at 10 kHz (15 times 0.1 ms).			🗸 Limit cal data boost to 20 dB	Apply cal files to distortion
Imputse Response Window Defaults The Left Side and Right Side window selectors offer a choice of window types to be applied to the impulse response data before and after the peak. Thes are the defaults applied to new measurements, window types for existing measurement can be altered via the IR Windows toolbar button. By default REW will set the widths of the windows automatically to show the whole room response, with a 500 ms right side window and a 125 ms left side window if a def frequency of the sweep is above 200 Hz, or a larger left side window for and frequencies below 200 Hz. To override this uncheck the Set window widths automatically box and set the default widths you wish to be applied to new measurements. If Add frequency dependent window is selected a frequency dependent window (FDW) will be applied to the measurement after the left and right windows have been applied. The width of the FDW is set by the controls to the right and can be specified in cycles or in occave. If the width is in cycles a 15 cycle window (for example) would have a width of 150 ms at 100 Hz (15 times 10 ms), 15 ms at 1 kHz (15 times 1 ms) and 1.5 ms at 10 kHz (15 times 0.1 ms).	lelp			
The is Decay/waterial Cert and is Decay/waterial Right window selections are applied to the impuse response data when generating spectral Decay and	The Left Side and Right Side window Jetau are the defaults applied to new mea- will set the widths of the windows are end frequency of the sweep is abov widths automatically box and set th If Add frequency dependent window have been applied. The width of the window (for example) would have a ms). The IR Decay/Waterfall Left and IR ID	selectors offer a choice of window types surements, window types for existing me tomatically to show the whole room rspp 200 Hz, or a larger left side window for d efault widths you wish to be applied to i s selected a frequency dependent windi- FOW is set by the controls to the right an width of 150 ms at 100 Hz (15 times 10 Decay/Waterfail Right window selections a	to be applied to the impulse response data asurement can be altered via the IR Window onse, with a 500 ms right side window and a end frequencies below 200 Hz. To overrid new measurements. ow (FDW) will be applied to the measurement d can be specified in cycles or in octaves. If ms), 15 ms at 1 kHz (15 times 1 ms) and i re applied to the impulse response data who	before and after the peak. These s toolbar button. By default REW 125 ms left side window if the this uncheck the Set window at after the left and right windows the width is in cycles a 15 cycle L5 ms at 10 kHz (15 times 0.1 en generating Spectral Decay and

Voilà pour l'installation et le paramétrage minimum.

Il restera à affiner les échelles d'affichage de chacun des graphes, afin de les rendre plus lisibles, mais ceci sera fait après avoir effectué les mesures.





# 4 Mesure avec Sweeps

## 4.1 Introduction

Dans une version précédente de ce tutoriel, j'avais indiqué 2 méthodes pour effectuer la mesure, que j'avais baptisées « directe » et « indirecte ». La différence entre les 2 méthodes, étant la connexion directe ou non, du PC/Mac qui fait tourner REW à la chaine hifi. Ces 2 méthodes restent évidemment possibles, et je renvoie les lecteurs intéressés à la lecture de la V1.0 du tutoriel.

La méthode présentée ici est une méthode « indirecte » simplifiée. Elle est simplifiée par le fait que je propose l'utilisation d'un CD (dématérialisé) qui contient directement tous les sons dont on va avoir besoin pour effectuer les mesures avec REW. Voici un extrait du contenu de ce CD :



Il suffit donc de mettre ce CD dans sa base musicale (il est correctement taggé et apparait avec une pochette spécifique comme dans l'illustration ci-dessus) et de l'utiliser comme indiqué ciaprès. Un PDF, intégré au CD dématérialisé, donne également les instructions minimales pour s'en servir.

Dans tous les cas, quelle que soit la méthode retenue pour connecter REW au système hifi, les résultats obtenus seront identiques, on pourra donc utiliser la méthode que l'on trouve la plus adaptée à son propre système.

Un point intéressant à noter, est que la mesure est très rapide, et une fois qu'elle est faite, il n'y a rien d'autre à faire, à part éventuellement, bien entendu, d'autres mesures dans une configuration différente (autre position, autre enceinte, etc...).



Toutes les analyses se font ensuite indépendamment, car toutes les données sont captées et sauvegardées, et ensuite tout est calculé à partir de ce jeu de mesure. C'est donc très pratique, et on peut même extraire de nouvelles informations d'une mesure effectuée il y a longtemps, au fur et à mesure, que l'on sait exploiter toutes les ressources de REW.

En d'autres termes, pas besoin de refaire des mesures si on a oublié de regarder un paramètre, il suffit d'ouvrir le fichier de la mesure et de regarder le paramètre en question car tout est inclus dedans par construction.

Chaque mesure effectuée aura un nom qui lui sera attribué automatiquement (qu'il sera utile de personnaliser en précisant ce qu'on a mesuré (voie droite, gauche, les deux,...), si on veut s'y retrouver facilement ensuite). On pourra ensuite exploiter les données immédiatement ou plus tard (micro et autres connexions débranchés) comme on le souhaite.

## 4.2 Réglage du niveau sonore pour les mesures

A vrai dire, on peut mesurer presque à n'importe quel niveau sonore, mais pour éviter que la mesure ne soit éventuellement polluée par le bruit de fond de la pièce, il peut être utile de se mettre aux environs de 80dB (disons entre 75dB et 85dB). Il est aussi utile de se définir un repère sur son ampli pour les mesures, ce qui permet ensuite d'avoir des mesures directement comparables (au même niveau sonore) même en ayant fait des mesures à plusieurs jours/semaines/mois de distance, sans devoir réajuster le niveau manuellement dans REW une fois la mesure effectuée (ce qui reste toujours possible malgré tout, si on n'a pas pris de repère précis, ou si on a changé d'ampli ou d'enceintes par exemple).

Le plus simple pour régler le niveau est d'utiliser le bruit rose L+R inclus dans le CD, et le sonomètre intégré dans REW. Une fois le micro branché et placé approximativement au sweet spot, il suffit de lancer le sonomètre de REW en cliquant sur l'icone la fenêtre suivante :



Ensuite il ne reste plus qu'à lancer le bruit rose L+R sur le CD, et ajuster le son sur l'ampli (ou préampli) de façon à ce que l'affichage monte entre 75dB et 85dB. Pour toutes les mesures ultérieures, il suffira de remettre le niveau de l'ampli au même niveau et de procéder directement aux mesures (plus besoin de recalibrer le niveau donc !).



# 4.3 Mesure avec le CD fourni :

Pour faire une mesure, il suffit de cliquer sur l'icône « Measure » (en haut à gauche) : On tombe alors sur la fenêtre suivante :

00			Make a	measuremen	t		
Type:	SPL Impedance			Method:	Sweep	Noise	
Name:	Ma mesure	• Add number		Settings:	Length	Repetitions	515 s
	Will appear as: Ma mesure 1	Use as entered	<u></u>	Timing	Use acoustic timing refere	ence	ms
Notes:					Ref level trim:	0.0	dB
	Keep for next measurement			Protection:	✓ Abort if heavy input c ○ Abort above SPL limit	lipping occurs	dB
Range:	Start Freq End Freq			Playback:	From REW	From file	
Level:	-12.00 dBFS	dBu dBV Volts dBFS		Sample rate Measurements: Output:	48 kHz	Delay: 0 ▲	seconds
	Ready to measure 0%			Ref output:	Default Output		L
Input:	-20 -40 -70			Input:		Cal files	L
				Chee	ck levels	Start	Annuler

#### Il est essentiel que les paramètres sur cette fenêtre soient cohérents avec ceux qui vont être lus sur le CD.

Ce qui est cerclé en rouge, doit absolument être identique à l'image ci-dessus lorsqu'on utilise le CD dématérialisé avec les sweeps en 48kHz (qui sont ceux que je recommande d'utiliser). Si on utilise une version gravée du CD, il faudra utiliser les plages en 44kHz, et dans ce cas seulement, il faudra indiquer 44kHz sur « sample rate », et 10-22050Hz comme « Range » de mesure.

REW ayant la bonne idée de garder en mémoire les derniers réglages effectués sur chaque fenêtre utilisée, ce réglage n'aura donc besoin d'être effectué qu'une seule fois, lors de la première mesure, puisqu'ensuite il sera automatiquement sur ces valeurs.

Le nom que l'on souhaite donner à sa mesure peut être choisi dans la case « Name » (cercle vert ci-dessus), et c'est pratique de faire ajouter un numéro automatiquement. Cela étant, il est ensuite possible de donner un nom différent à chaque mesure effectuée (**ce qui est, de toutes façons, fortement recommandé**).





#### Astuces du jour

Si on utilise Roon, même avec une tablette, il suffit de cliquer sur PDF, pour afficher les réglages à utiliser et les relire éventuellement avant de lancer sa mesure !

#### Réglages à utiliser pour utilisation des Sweeps enregistrés



Une fois ces réglages effectués, <u>ET APRÈS AVOIR MIS LE SON DU PC/MAC SUR MUTE</u><sup>1</sup>, on peut appuyer sur « Start », ce qui va afficher l'écran suivant :

$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$			Make a	a measuremen	t		
Type:	SPL Impedance			Method:	Sweep	Noise	
Name:	Ma mesure	Add number	8-		Length	Repetitions	
		Add date/time		Settings:	256k 💌	1 💌	5.5 s
	Ma mesure 1	Use as entered		Timing:	Use acoustic timing reference	ie 💌	
					Timing offset:	0.0000	ms
Notes:					Ref level trim:	0.0	dB
					L		
				Destantion			
	Keep for next measurement			Protection:	Abort if neavy input clip	ping occurs	dB
	Start Freg End Freg				Abort above SPE limit	100 -	
Range:	10 × 24,000 ×	Hz		Blauback	Enom REW	Erom filo	
	RMS	dBu		Flayback.	FIOIII KEW	From the	
	-12.00 dBFS	dBV		Sample rate:	48 kHz 💌		
Level:		Volts		Measurements	: 1 👗 D	Delay: 0 🕷	seconds
	*	O dBFS		Output:	Default Output	T	L+R 💌
	Waiting for timing reference						
	9%			Ref output:	Default Output		L 💌
	Headrood dB 22.5	Headroom	ı				
		dB			ſ	C-161	
Input:		22.5				Cal files	
				Input:		<b>v</b>	L
				Che	CK IEVEIS	Start	Annuler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si le son du PC/Mac n'est pas sur Mute, REW va produire un sweep sur les HPs du PC/Mac qui sera capté par le micro, ce qui aura pour effet de lancer la mesure des Hauts Parleurs intégrés au PC/Mac, et pas du système Hifi...



Il ne reste plus qu'à lancer le sweep de mesure sur le CD dématérialisé (ou sur le CD) sur son logiciel lecteur (JRiver, iTunes, Roon, Foobar, Audirvana,...). Il y a une piste « sweep » pour la voie Gauche (L), une piste pour la voie droite (R) et une piste pour les deux voies ensemble (L+R). Il suffit donc de lancer la piste correspondante à la mesure que l'on souhaite faire.



Chaque sweep dure environ 5,5s, c'est donc très rapide. Et se termine sur un écran qui devrait ressembler à celui-ci :



La première chose à faire après la première mesure, c'est de lui donner un nom permettant de s'y retrouver facilement. Pour cela il suffit d'écrire dans la case en rouge ci-dessous. Personnellement, je mets simplement la voie enregistrée (L, R ou L+R) et le type d'enceinte (Giya, P3esr, Thema etc...). Par exemple :





Je suggère de commencer par faire 3 mesures successivement avec la voie gauche, la voie droite et les 2 voies ensemble (notées L, R et L+R comme sur l'écran ci-dessous) :



Les 3 mesures seront utiles pour l'analyse des résultats, notamment dans le grave où la réponse des 2 enceintes ensemble est souvent différente de chaque enceinte prise séparément.

Une fois le « sweep » terminé, il faut cliquer sur l'icône « Limits » en haut à droite, pour régler (une fois pour toutes là aussi, sauf si on veut zoomer sur une zone particulière ensuite) le range d'affichage sur l'axe horizontal entre 20 et 20000Hz et sur les axes verticaux en dB pour l'amplitude et en degrés pour la phase (mettre -180, +180 est un bon début pour la phase, et 50db-100dB pour l'amplitude).





Si vous avez choisi un lissage par défaut « psychoacoustic », vous allez obtenir une courbe qui va ressembler à ça, après avoir désélectionné l'affichage de la phase et du calibrage du micro dans le bandeau sous le graphe, car sinon on a un affichage totalement strié par la phase.



Nota: On peut, bien sûr, choisir, a posteriori, un lissage différent à l'aide du menu « Graph ».

L'icône « Overlay » (en haut de l'écran), permet de voir simultanément les différentes mesures réalisées en superposition (il suffit de cliquer en bas dans la légende pour choisir celles que l'on veut voir). Le bouton « Controls » (icône roue dentée en haut à droite de la fenêtre Overlay) permet de changer les paramètres de l'affichage en cours (lissage, ajustement de l'amplitude, etc...).

C'est avec cet affichage qu'il est possible de voir, par exemple, sur le même graphique la réponse comparée des 2 enceintes ensemble, et la droite et la gauche.





Les devises Shadok



#### Astuces du jour

Pour la mesure avec les 2 voies ensemble (L+R), il est important que le micro soit exactement à égale distance des 2 enceintes, sinon la mesure dans les aigus sera erronée.

Pour être certain d'être pile poil à égale distance des 2 enceintes, on peut mesurer les distances avec un mètre laser, mais il est plus rapide de regarder l'impulsion obtenue à la mesure. En effet, lorsque la distance est exactement la même entre les 2 enceintes, l'impulsion obtenue est absolument identique à celle obtenue avec une seule enceinte, alors que s'il y a le moindre décalage, on a une impulsion brouillée, voire 2 impulsions successives (si l'écart de distance est trop important).

Il suffit donc de bouger le micro (parfois, il suffit de 2 ou 3mm seulement) et de refaire la mesure jusqu'à obtenir 1 seule impulsion (ce qui veut dire aussi que les 2 impulsions enceinte droite et enceinte gauche arrivent en même temps au micro), d'où l'intérêt d'utiliser un pied pour micro qui permet des déplacements millimétrés facilement !



**Nota :** Si on n'y arrive pas, on peut décider de ne pas faire cette mesure L+R, et quand même obtenir quand même la mesure, en additionnant simplement la mesure L et la mesure R, à l'aide des outils de REW qu'on trouve sur l'onglet « All SPL », « Controls », puis « Trace Arithmetic ». Le résultat obtenu est absolument identique à la mesure obtenue lorsque le micro est à égale distance des enceintes !



# 5 Méthode des 9 Mesures

L'objectif est d'effectuer 9 mesures (1 au sweet spot, et 8 autres autour du sweet spot) pour chacune des voies (gauche et droite).

L'intérêt de faire 9 mesures est d'obtenir, notamment via des calculs de moyenne, une meilleure représentation de ce qu'on entend que la simple mesure au sweet spot. De plus, ces mesures seront nécessaires pour réaliser une correction numérique avec RePhase, par exemple.

Voici donc où effectuer les mesures, le point 1 est le sweet spot, les points 2 à 9 sont situés autour du sweet spot à une distance qu'on peut choisir comme on le souhaite. Dirac (dont c'est la méthode de mesure) préconise d'avoir un diamètre d'environ 1m autour du sweet spot, mais on peut faire moins (par exemple 50cm). Je recommande de soigner le placement du sweet spot du mieux possible (à égale distance des 2 enceintes), mais les autres points n'ont pas besoin d'un placement très précis, car il ne vont servir qu'à calculer une moyenne et ce qu'on veut ce sont des points ailleurs qu'au sweet spot, où qu'ils soient à vrai dire.

Nota: On remarquera que les points de mesures sont au-dessus et au-dessous du sweet spot alternativement, histoire d'avoir une zone plus globale autour du sweet spot.







Le plus simple est ensuite de numéroter chaque mesure de 1 à 9 afin de s'y retrouver plus facilement.

Voici ce qu'on obtient une fois les mesures faites (j'ai choisi comme labels L1 à L9 pour l'enceinte gauche, et R1 à R9, pour l'enceinte droite, mais n'importe quelle numérotation marche évidemment !).



## Les devises Shadok



# Après avoir mesuré au sweet spot (point 1), il est pratique de mesurer les points 2, 4, 6, 8, puis 9, 7, 5, 3 dans cet ordre. En effet les points pairs sont mesurés plus haut que le sweet spot, et les points impairs plus bas, donc si on a placé le micro sur un pied photo (par exemple), il suffit de régler la hauteur « plus haut », de faire les mesures des points pairs, puis de régler la hauteur « plus bas » et de faire les mesures des points impairs. Ça évite de devoir changer la hauteur entre chaque mesure !

Astuce du jour



Ensuite, il faut aller sur l'onglet « All SPL », car c'est là qu'on va pouvoir procéder aux différents calculs :

Les différentes étapes vont être (pour chacune des voies gauche et droite) :

- 1. Alignement des impulsions
- 2. Vérification du bon alignement des impulsions, et ajustement ou élimination des mesures anormales
- 3. Calcul des moyennes vectorielle et arithmétique (RMS).

On commence donc par sélectionner toutes les mesures de la voie choisie, sur l'exemple cidessous les voies gauches (Lx) ont été sélectionnées.



Ensuite, on clique sur « Apply Smoothing » avec « no smoothing » selectionné, afin de supprimer tout lissage et obtenir des moyennes avec la précision maximum (sinon la moyenne est calculée sur la base du lissage en cours, et de l'information utile est perdue).

Puis, on clique sur « Time Align » ce qui va aligner automatiquement toutes les impulsions.



Enfin, on vérifie que l'alignement est correct, en allant sur « Overlays », et en cliquant sur l'onglet « Impulse », on sélectionne là aussi les mesures de la voie choisie, et on obtient quelque chose comme ça :

Attention à l'échelle et à l'unité d'affichage qu'il faut régler pour avoir quelque chose de lisible !



Si on n'y prend pas garde, au départ, ça peut ressembler à ça :

Pourtant, et aussi étrange que cela puisse paraitre a priori, le graphe ci-dessous est exactement le même graphe, mais vu avec une échelle et une unité différente.





Pour arriver à cette vue, il faut sélectionner « % » sur le menu déroulant en haut à gauche (qui apparait lorsqu'on place le curseur dans cette zone) et zoomer sur l'échelle du temps (en bas à droite, jusqu'à voir l'impulsion en gros plan. Le zoom se fait à l'endroit du curseur, donc le placer proche du début de l'impulsion est pratique avant de zoomer, et ne pas hésiter à le replacer éventuellement si nécessaire pour faciliter le zoom).



On a alors une vue, lorsque tout est parfaitement aligné après « Time Align » qui ressemble à ça :



Il peut cependant arriver que l'alignement automatique ne soit pas correctement effectué. Comme ci-dessous, où l'impulsion 1 est décalée.





On peut alors ajuster l'alignement manuellement de chaque impulsion. La méthode la plus rapide et simple, consiste à afficher les impulsions les unes après les autres sur l'onglet « overlays » (en n'en sélectionnant qu'une seule), et en positionnant le curseur au sommet de la première oscillation, puis en cliquant sur « set t=0 at cursor » dans le menu contextuel qu'on active en cliquant sur la roue dentée en haut à gauche de la fenêtre.



En plaçant le curseur, successivement sur chaque impulsion, au même endroit, on aligne ainsi parfaitement toutes les impulsions sur la même échelle de temps, ce qui va permettre d'effecture des calculs vectoriels corrects.

Il peut aussi arriver dans de rares cas qu'une impulsion ait une tête bizarre (très différente des autres). Dans ce cas, le plus simple est d'ignorer cette mesure (ou bien de la refaire) en ne la prenant pas en compte dans le calcul de la moyenne vectorielle.



Ensuite, pour calculer les moyennes, il faut retourner sur l'onglet « All SPL », sélectionner les mesures à moyenner (c'est là qu'on décide celles qu'on prend en compte et celles qu'on ne prend pas en compte), puis cliquer sur « Vector Average » pour obtenir la moyenne vectorielle.

Ceci génère automatiquement une nouvelle mesure qui est simplement la moyenne vectorielle de celles sélectionnées, (et qui inclut toutes les caractéristiques temporelles des mesures et qui va nous donner des informations importantes pour le calcul de la phase).

On calcule ensuite la moyenne arithmétique en cliquant sur « Average RMS », en ayant pris soin au préalable de décocher la moyenne vectorielle de l'affichage, sinon cette dernière est intégrée au calcul, qui serait donc faussé.

On répète ensuite les mêmes opérations pour l'autre voie afin d'obtenir les mêmes informations sur les deux enceintes.

On n'oublie évidemment pas de renommer chaque mesure « Vector Average » en « L Vect Avg » ou « R vect Avg » et chaque mesure « RMS average » en « L avg » ou « R avg » afin de s'y retrouver ensuite.

On obtient donc un ensemble de mesures qui peut ressembler à cela. J'ai ici réorganisé les onglets afin d'avoir dans l'ordre (L, R, L avg, R avg, L vect avg, R vect avg), puis les autres mesures.





Et on n'oublie pas de sauvegarder tout cela dans un fichier .mdat, en cliquant sur « Save All », et en donnant un nom explicite au fichier afin de pouvoir le retrouver ultérieurement et comparer les résultats le cas échéant à des mesures réalisées ultérieurement !

Exemple de nom que j'utilise, pour information : « Giya – 9 mesures + AVG – 18-07-2021.mdat »





# 6 <u>Méthode MMM</u>

La méthode de mesure MMM (Moving Microphone Measurement) est une technique de mesure proposée par JL.Ohl qui présente l'avantage d'être rapide, fiable, répétable et de représenter plutôt correctement ce qu'on entend au point d'écoute (sweet spot).

Le but de ce document n'est pas de réexpliquer toute la méthodologie et la théorie qui soutiennent la méthode MMM, mais de donner la procédure pour réaliser ces mesures facilement.

Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, le mieux est d'aller sur le site de JL.Ohl et de lire la documentation abondante disponible sur le sujet (<u>http://www.ohl.to</u> et <u>https://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-moving-mic-measurement.pdf</u>).</u>

Le principe est assez simple :

- 1. On lance un bruit rose périodique (inclus dans le CD) sur la voie qu'on veut mesurer (L, R ou L+R)
- 2. On lance la mesure RTA de REW.
- 3. On fait tourner le micro à la main autour du sweet spot, sur une sphère de diamètre entre 50cm et 1m, à une vitesse pas trop rapide (30 ou 40cm/s par exemple), jusqu'à ce que l'affichage ne bouge plus (ce qui demande entre 20 et 45 secondes, et représente une moyenne de 50 mesures, mais il n'y a aucun inconvénient à aller jusqu'à 250 mesures par exemple, si on le souhaite).
- 4. On stoppe la mesure RTA.
- 5. On arrête le bruit rose (car on en a déjà assez pris plein la tête !!!).
- 6. On sauvegarde la mesure RTA, qui atterrit dans REW comme une mesure sweep normale, et qu'on peut donc gérer comme n'importe quelle autre mesure ensuite.

Il faut au préalable régler les paramètres du RTA (Real Time Analyzer) de REW, mais cela se fait une fois pour toutes (car REW a la bonne idée de garder les paramètres choisis !).

Pour cela, on clique sur l'icône RTA <sup>RTA</sup> puis sur la roue dentée des paramètres (en haut à droite de la fenêtre), puis sur les icônes « Distorsion settings » et « Appearance » ce qui fait apparaitre plusieurs fenêtres, sur lesquelles on recopiera soigneusement TOUS les paramètres comme sur l'image ci-dessous.





Il est important d'avoir exactement mêmes paramètres sur les cases entourées en rouge car elles sont cohérentes avec le bruit rose du CD, et tout autre réglage ne garantit pas un bon résultat (la résistance en Ohms est indiquée ici à 6 Ohms, mais on peut mettre l'impédance de ses propres enceintes, ça ne change pas la mesure).

Pour lancer la mesure, il suffit donc de lancer le bruit rose sur la voie qu'on veut mesurer (L, R ou L+R), puis cliquer sur l'icône « Record » • • de la fenêtre RTA, balayer la zone à mesurer, et appuyer à nouveau sur l'icône « Record » pour arrêter la mesure (lorsque le graphe ne bouge plus, ou après le nombre de moyennes qu'on souhaite).

Ci-dessous un exemple de ce qu'on obtient, que l'on sauvegarde en cliquant sur « Current ».



Pendant la mesure, on peut voir en bas, à gauche de la fenêtre le nombre de moyennes (71 averages sur le graphe ci-dessus) qui progresse pendant la mesure, ce qui permet de savoir où on en est.



Enfin pour relativiser l'intérêt de la mesure MMM, voici la comparaison entre une mesure MMM sans aucun lissage (en vert) et une mesure unique au sweet spot en lissage « Var Smoothing » de REW (en rouge) :



Et si on lisse les 2 mesures en « Var smoothing », ça donne ça :



Donc, on voit bien que l'écart n'est pas phénoménal !

L'intérêt réel de la mesure MMM réside donc dans sa rapidité de mise en œuvre, sa très bonne répétabilité, et dans la possibilité d'élargir facilement la zone de mesure (il suffit d'augmenter la taille de la zone qu'on balaye avec le micro). Tout ceci fait qu'elle est, à mon avis, la meilleure base pour définir les paramètres « amplitude » d'une éventuelle correction numérique. Elle ne peut, par contre, se substituer aux mesures avec les sweep, car toutes les informations temporelles sont perdues lors de la mesure MMM.



# 7 <u>Quelques exemples de paramètres d'une mesure</u>

On peut ensuite faire afficher, et analyser tous les paramètres clés afin d'obtenir un bilan acoustique de son système.

Je renvoie donc vers le « Guide AudioMaboules - Bilan Acoustique » pour l'affichage et l'analyse des mesures réalisées.

Ci-dessous, quelques exemples de graphes que l'on peut obtenir (non exhaustif).

Je recommande de recopier les réglages des paramètres de chacune des fenêtres, tels que dans les écrans ci-dessous. Ceci permet de retrouver une allure des graphiques cohérente et cela facilite l'analyse des paramètres.

Ça peut paraître un poil compliqué, mais fort heureusement REW conserve les réglages choisis en permanence, il n'est donc nécessaire d'effectuer ce réglage qu'une seule fois, ensuite, ce sera préréglé d'office pour toutes les mesures et affichages ultérieurs.



# 7.1 Waterfall





# 7.2 Decay (20Hz-20000Hz - lissage 1/6 d'octave)

# 7.3 Decay (20Hz-300Hz - lissage 1/24 d'octave)







# 7.4 Spectrogramme (20Hz-300Hz)

# 7.5 Réponse impulsionnelle

Cliquer sur "Impulse", puis dans "Controls" cocher la case "Plot Responses normalized". Sur "limits" : mettre la zone temporelle désirée : exemple « Left » : -0,0004s (-0,4ms) et « Right » +0,001s (1ms), et +100 « Top », et -100 « Bottom ».

Enfin, choisir l'affichage en %, en haut à gauche près de l'axe Y (le menu déroulant apparaît quand la souris est dans la zone d'affichage).

Une fois tout cela fait, on doit avoir quelque chose comme ça :

(Nota : Si l'impulsion est inversée, on peut la remettre à l'endroit en cochant la case Invert Impulse. Elle est à l'endroit quand le STEP (ligne noire ci-dessous) démarre vers le haut).





### 7.6 RT60

Ci-dessous affichage du RT60 (via « Controls » on peut faire afficher des barres par octave ou 1/3 octave plutôt qu'un trait - je trouve que c'est plus lisible).

Nota : le RT60 est une version spécifique à REW qui s'appelle « Topt ».



# 7.7 STEP

On peut également faire afficher le STEP via l'onglet « Overlays ». Regardez bien les échelles et paramètres d'affichage pour être certain d'avoir une vue compréhensible du STEP (qui représente le démarrage successif de chacun des HP de l'enceinte). Ci-dessous le STEP des Giya G3.



32/33



# FIN de la 1ére Partie

